

商品付属品

ドームカメラ本体×1

カメラ用 AC アダプター×1

カメラ構造

カメラは4段構造となっております。レンズ調整は下記のように取り外しを行い調整をおこなってください。



矢印のようにカメラ底蓋を回転させて蓋を外します。



●の位置を強く押し基盤を持ちあげ、保護カバーを外します。

持ちあげる際、両端を強く押して頂くと持ちあげやすくなります。



●の位置を強く押しカバーを外します。



固定ネジを緩め、レンズを回して焦点を調整します。

お好みで 3.5mm～8mm 間の距離の調整を行うことができます。

焦点の調整が完了しましたら固定ネジを締め保護カバーを元に戻して焦点の調整が完了します