

secu^on

フラッシュライト マイクロレコーダー

S0163

簡易取扱説明書



ご使用前に、正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。必要に応じてダウンロードをして保管下さい。

最終更新:2016年12月21日

目次

1: 注意事項.....	- 3 -
2: 付属品	- 4 -
3: 仕様	- 5 -
4: 主な機能/使用方法.....	- 6 -
「ライト機能について」	- 6 -
「カメラ機能について」	- 6 -
「モニター出力について」	- 6 -
「録画映像の再生について」	- 6 -
「充電について」	- 6 -
5: 設定方法.....	- 7 -
<パソコンとの接続について>	- 7 -
<各種設定について>	- 7 -
6: FAQ	- 8 -

1: 注意事項

- フラッシュライトを人の目に向けて使用しないで下さい。
- 護身用のため暴力行為などに使用しないで下さい。
- microSD カードの種類によっては相性の問題により、正常に録画や上書きが出来ない場合がございます。
当店では Transcend 社の Class10 の microSD カードを推奨しております。
- 雨に当たっても使用可能な IP65 の防水仕様ですが、長時間濡れる場所や、水中などでは使用しないで下さい。
- 内蔵バッテリーは時間の経過とともに消耗して行きます。
- 製品の分解などは行わないで下さい。

2: 付属品

- ・フラッシュライト マイクロレコーダー本体 1台
- ・電源アダプタ 1個(DC5V)
- ・AV ケーブル 1本
- ・USB ケーブル 1本
- ・英文説明書 1部

※英文説明書内の付属品には「lifting rope」が記載されておりますが本製品には付属しません。

※バッテリーは本体に内蔵されております。

※SD カードは付属してありません。

3:仕様

商品名	フラッシュライト マイクロレコーダー
型式	S0163
レンズサイズ	画角約 53°
ビデオフォーマット/圧縮	AVI/H.264
フレーム数	30 フレーム
解像度	1920 × 1080 / 1280 × 720
画素数	約 200 万画素
防水規格	IP65
LED ライト機能	4 種類 照射距離:約 10m
音声機能	あり
録画機能	あり ストレージ内蔵 32GB
静止画解像度	3M/5M/16M
バッテリー機能	充電時間:約 5 時間 稼働時間:約 3 時間 ※バッテリーの消耗状況によって変動します。
対応 OS	WindowsXP/Vista/Windows7/Windows8/Windows10
サイズ	5.8cm(W) × 5.8cm(H) × 23.1cm(D)
電源容量	家庭用コンセント 100V(電源アダプタ:5V)
付属品	カメラ本体 / 電源アダプタ / AV ケーブル / USB ケーブル / 英文説明書

4: 主な機能/使用方法

「ライト機能について」

- ・中距離、長距離を照らすライト機能が 2 種類
- ・近場を照らすライト機能が 1 種類
- ・SOS 点滅のライト機能が 1 種類

操作方法はダイヤルを回すだけです。

「カメラ機能について」

- ・デジカメマークにダイヤルを合わせると静止画像を撮影いたします。

※モードを切り替えた直後に撮影を開始し、2～5 秒毎に 5 枚まで撮影します。

※解像度変更はパソコンに接続して設定変更が必要です。

- ・ビデオカメラマークにダイヤルを合わせると動画の撮影を開始いたします。

※解像度変更はパソコンに接続して設定変更が必要です。

「モニター出力について」

付属の AV ケーブルを使って、テレビモニターにカメラ映像を表示することが可能です。

※表示できる映像はリアルタイム映像のみで、再生画面を見ることは出来ません。

「録画映像の再生について」

録画映像の再生は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンから再生することができます。

※パソコンに接続するとリムーバブルディスクとして認識されます。

※Windows メディアプレーヤーなどを使って再生して下さい。

※一部の再生プレイヤーでは再生できない場合があります。

「充電について」

付属の電源アダプタお USB コネクタに接続して充電を行って下さい。

満充電まで約 5 時間程度の時間がかかります。

満充電後は約 3 時間稼働いたしますが、電池の消耗によって変動いたします。

5: 設定方法

<パソコンとの接続について>

- 1: カメラ本体とパソコンを付属の USB コードで接続して下さい。
- 2: フォルダが起動します。フォルダ内の「Config.exe」を起動します。
- 3: パスワード(password)を入力します。初期設定: 888888 (8 が 6 回)
- 4: 「connect」を選択します。
- 5: 各種設定が変更できるようになります。

<各種設定について>

「パスワード変更について」

「passwordmanager」を選択して現在のパスワード(oldpassword)、新しいパスワード(newpassword)、新しいパスワードの確認(Setpassword)を入力して、SET を選択します。

「日時変更について」

「DATE」の部分に日付を入力して、「TIME」の部分に時間を入力します。
入力後は「Save」を選択すると保存されます。

「TV OUT について」

テレビモニターへの出力信号の切り替えです。
日本は NTSC 信号となります。
設定後は「Save」を選択すると保存されます。

「Moive Size について」

動画撮影の解像度となります。1920×1080P(200 万画素)/1280×720P(100 万画素)
設定後は「Save」を選択すると保存されます。

「FREQUENCY について」

周波数設定になります。お住いの地域によって設定して下さい。
東日本 50 Hz/西日本 60 Hz
設定後は「Save」を選択すると保存されます。

「Still Size について」

静止画撮影の解像度となります。3M/5M/16M
設定後は「Save」を選択すると保存されます。

「CLIP TIME について」

動画撮影のファイル時間となります。

設定後は「Save」を選択すると保存されます。

「OVERWRITE について」

上書き録画設定のチェックボックスになります。

チェックが入っている状態で、メモリが一杯になったら上書き録画を開始します。

設定後は「Save」を選択すると保存されます。

6: FAQ

Q: パソコンに接続しても認識しません。

USB コードが正しく奥まで入っていない可能性がありますので、接続部分をご確認下さい。

Q: テレビモニターに接続しても映像が表示されません。

USB コードが正しく奥まで入っていない可能性がありますので、接続部分をご確認下さい。