

～NC212 簡易説明書～

「接続について」

カメラとルーターを LAN ケーブルで接続して下さい。

カメラと付属の電源アダプタを接続して下さい。

「初期パスワードについて」

カメラの初期パスワードは空白となっております。

「初期 IP アドレスについて」

IP アドレスは自動取得(DHCP)となっております。

「ブラウザアクセスについて」

ブラウザのアドレスバーにカメラの IP アドレスを入力することで、

カメラに直接アクセスすることが可能です。

「レコーダー(NR304)にカメラを登録する方法について」

1:レコーダーを起動して、カメラ映像が映る場所にある+マークを選択します。

2:上の段に同じネットワーク内の IP アドレスが表示されます。

3:追加の+マークを選択して、下の段に追加されたことを確認します。

4:下の段にある編集の鉛筆マークを選択して、パスワードを入力して OK を選択して下さい。

※初期パスワードは空白です。

5:同じ手順で他のカメラも追加して下さい。

6:以上で登録完了です。