目次

1:外観

2:スペック

3:付属品を確かめる

4:各部名称

5:調整方法

6:接続方法

6-1:デジタルレコーダー(録画装置)への接続方法
6-2:テレビモニターへの接続方法

7:取付方法

8:FAQ

9:注意事項

1:外観

2:スペック

商品名	SHARP 製 CCD 2.1mm 超広角カメラ 赤外線 LED 搭載
型式	YC049
カメラ仕様	
撮影素子	1/4 SHARP CCD
総画素数	25 万画素
水平解像度	420 本
信号方式	NTSC 信号
最低照度	0.1Lux
赤外線 LED	12 個
赤外線到達距離	20m
S/N 比	48dB
レンズ	2.1mm スーパーワイドレンズ
IP 値	IP66
映像出力	1 出力 75Ω /1.0Vp-p/BNC 出力
動作環境温度	-10℃～50℃
電源	AC100V（家庭用コンセント対応/DC12V 変換アダプタ）
サイズ	50（W）×62（D）×55（H） 単位：mm
付属品	カメラ本体／DC12V アダプタ／ネジセット/六角レンチ

3:付属品を確かめる

名称	数量	説明
防犯カメラ本体	1 台	映像を映す防犯カメラになります。
アダプタ	1 個	防犯カメラに電源を供給するアダプタになります。
ブラケット	1 本	天井や壁面に取り付けるブラケットになります。 ※梱包時は分かれて入っております。
ネジセット	3 本	ブラケットを天井や壁面に固定するときに使用します。※設置場所によっては使用できないケースもあります。
六角レンチ	1 本	ブラケットの角度調整に使用します。

※カバーとカメラ本体は出荷時にはセットされた状態になります。

※説明書は Web ページからの閲覧となりまして、紙媒体の説明書はご用意しておりません。

4:各部名称

1:カメラレンズ　2:赤外線 LED　3:赤外線センサー　4:カバー　5:ブラケット(調整ネジ)
6:ブラケット取付面(配線溝があります。)　7:映像端子　8:電源端子

5:調整方法

※画像はブラックになりますが、調整方法は同じです。

付属の六角レンチを使って、ブラケットの角度調整を行うことができます。

1:カメラに近いほうのネジを六角レンチで緩めていただくと、ブラケットとカメラ本体の接続部分の調整が可能になります。

2:次に、もう一つのネジを六角レンチで緩めていただくと、ブラケットとカメラ本体の角度調整が可能になります。

3:右図のような調整が出来るようになります。右図は天井面に取り付ける場合の角度ですが、ネジの調整によって、壁面に取り付ける場合の角度に設定することも可能です。

4:この状態で六角レンチを締めていただくと、ネジが固定されます。

5:右図のような形で固定できます。

6:接続方法

＜6-1:デジタルレコーダー(録画装置)への取り付け＞

（映像・電源一体型ケーブルが別途必要になります。）

	映像・電源一体型ケーブルをご用意下さい。 ※防犯カメラのみご購入のお客様には付属しておりません。 ご購入希望のお客様は、当店サイトよりご購入下さい。
	図のようにカメラからの配線（映像/電源）と 電源・映像用 BNC ケーブルの接続を行います。
	コネクタは接続部をまわしてしっかりと接続を行ってください

	録画装置本体へ BNC ケーブル（映像）の接続を行います。
	全体の配線は画像のようになります。

＜6-2:テレビモニターへ接続する場合＞

テレビへの接続には別途変換コネクタや AV ケーブル、映像・電源一体型ケーブルが必要になります。

下記ご説明は、RCA→BNC 変換プラグと AV ケーブルを使用したご説明となりまして、映像・電源一体型ケーブルの場合は、BNC→RCA 変換プラグと映像・電源一体型ケーブルが必要となります。

	RCA ピンプラグを BNC に変換するコネクタを 用意いたします。 ※防犯カメラのみご購入のお客様には付属しておりません。 ご購入希望のお客様は、当店サイトよりご購入下さい。

	コネクタをとりつけます。
	AV ケーブルとアダプターを接続します。
	テレビモニターへ AV ケーブルを接続します。

7:取付方法

防犯カメラの設置方法につきましては、設置する場所によって、使用する部品や工具が変わってきます。防犯カメラは、高所に設置されることが多いため、落下がないように、固定していただくことが第一となりまして、安全を確保した上で、取り付けをお願い致します。

「コンクリートの場合」

1:ブラケットをコンクリート面に当てて、穴を空ける位置をマークします。

2：ネジセットの緑の部分と同じ直径になるように、コンクリート専用のドリルを使って穴を空けて、ネジセットの緑の部分をコンクリートに埋め込みます。
3：ブラケットをコンクリート面に当てて、ネジセットのネジを締めて固定します。

「木の場合」※木ネジが別途必要となります。
1：ブラケットを設置場所に当てて、木ネジを締めて固定します。

「ベランダなどの柵に付ける場合」※結束バンドなどが必要になります。インシュロックなど
1：ブラケットを柵にあてて、ブラケットの穴を利用して結束バンドで固定します。

取り付けのときには、ブラケットの配線溝に下図のように配線を通して下さい。

8：FAQ

Q：LED はいつ光りますか？
赤外線 LED は夜間になると自動点灯します。

Q：LED は何色に光ますか？
赤外線 LED は赤く照射します。

Q：レンズの調整は可能ですか？
本製品は固定レンズとなりますので調整ができません。ピントが大きくずれてしまっている場合は不具合の可能性がございますので、販売店までお問い合わせ下さい。

9:注意事項

・防犯カメラの設置に不安があるお客様は電気工事業者様へ設置を依頼して下さい。
・防犯カメラからのケーブルを切断すると故障に繋がりますので切断しないで下さい。
・付属アダプタ以外のアダプタを使用すると故障に繋がる可能性があります。