アップグレード方法

「ご用意していただくもの」・・・USB メモリ

1：下記 URL よりアップグレードソフトをダウンロードします。

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/dvr/yr037h/up.zip

2：ダウンロードしたファイルを解凍して「upcmsdvr～.bin」というファイルを USB メモリにコピーして下さい。

3：USB メモリを録画装置の背面にある USB 端子に接続して下さい。

※USB 接続すると画面左上にアイコンが表示されますので、表示されない場合は、USB の接続をご確認下さい。

4：録画装置の操作で、メインメニューへ入って下さい。

5：システム情報に入って下さい。

6：バージョンに入って下さい。

7:画面左下のモデルが「USB」になっていることを確認して、開始をして「OK」を選択して下さい。



8:メモリが進んでいきますので完了するまでお待ちください。

完了したら、完了画面が表示されますので、「OK」を選択して、次も「OK」を選択して下さい。



9:メインメニューの画面に戻っていただきまして、シャットダウンを選択します。

10:項目の中から再起動を選択して「OK」を押すと、本体が再起動します。

再起動が完了したら、アップグレードが完了となります。