

secuon

2.4GHz デジタルベビーモニター

BMB150

取扱説明書



ご使用前に、正しくご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
必要に応じてダウンロードをして保管下さい。

最終更新:2016年9月1日

目次

注意事項 ～必ずご確認ください～	- 3 -
付属品.....	- 4 -
各部名称	- 5 -
製品仕様	- 6 -
1:使用方法.....	- 7 -
2:機能について	- 8 -
2-1 モニター側ボタンについて	- 8 -
2-1 カメラ側ボタンについて	- 10 -
2-3 ペ어링方法について	- 10 -
3:FAQ	- 11 -

※取扱説明書はお客様からのお問い合わせを元に、随時更新を行っております。

注意事項 ～必ずご確認ください～

●電源コードは巻きつきにより、窒息死に繋がる可能性がございますので、必ずお子様の手の届かないところへ配線をお願い致します。

また本体につきましても、お子様の手が届かない場所へ設置して下さい。

●天井面や壁面へ設置される場合は、落下しないようにしっかり固定して下さい。

●変な音・におい・煙などが発生した場合には、ただちに使用を中止して電源を切って、コンセントから電源アダプタを外して下さい。

●分解や改造は行わないで下さい。

●電源コードに破損が見つかった場合は、ただちに使用を中止して下さい。

●付属の電源アダプタ以外は使用しないで下さい。

●本製品は屋内仕様となりますので、防塵・防滴・防水仕様ではありません。

●本製品は 2.4GHz の周波数を使用しております。無線 LAN やコードレス電話など一部の無線機器に干渉してしまう可能性がございます。

干渉した場合は設置場所やチャンネルの変更などを行って対処して下さい。

●電波距離は見通しが良く障害電波が無いテスト値では 100m ですが、実際の生活環境下では約 10m～30m を想定しており、設置環境によってはこの限りではございません。

●カメラ本体とモニター本体の距離によってはハウリング音が発生します。

●音声は各本体から 2～3m の範囲で検知します。

付属品

- ・カメラ本体 1台
- ・モニター本体 1台
- ・電源アダプタ 2個(DC5V1000mA)
- ・英語説明書

※付属品の外観などは予告なく変更する場合がございます。

各部名称

- 各部名称 -



製品仕様

商品名	2.4GHz デジタルベビーモニター
型式	BMB150
操作方法	本体ボタンパネル
信号方式	2.4GHzデジタル無線方式 NTSC 信号
カメラ仕様	
撮影素子	CMOS
解像度	640×480
カメラ送信チャンネル数	1 チャンネル
周波数	ISM 2,400～2,483MHz
ズーム機能	デジタルズーム 2 倍
画角	70°
送受信距離	最大 100m ※障害物や電波障害の無いところでのテスト値です。 ※実際の生活環境下での目安は約 10～30m となります。
赤外線 LED	7 個 照射距離 5m
マイク機能	搭載
電源	AC100V(家庭用コンセント対応)／DC5V 変換アダプタ付属
モニター仕様	
ディスプレイ	4.3 インチ TFT 液晶モニター
解像度	320×240
モニター受信チャンネル数	1 チャンネル
周波数	ISM 2,400～2,483MHz
言語	英語表記
電源	AC100V(家庭用コンセント対応)／DC5V 変換アダプタ付属 内蔵バッテリー
録画機能	未対応
付属品	モニター本体×1 台／カメラ本体×1 台／DC5V アダプタ×2 個

1:使用方法

①付属の電源アダプタをコンセントに接続し、カメラとモニターに接続します。



②モニター上ボタンを長押ししていただきますと、電源が入りカメラの映像が表示されます。
※モニター上ボタンを再度長押ししていただく事で、モニターの電源を切る事ができます。



【モニターバッテリーでの可動時間】


約 3 時間

(充電時間は約 2 時間となります。)

2: 機能について

2-1 モニター側ボタンについて

- ・+ボタン及び-ボタンでカメラ側音声の音量調節ができます。



- ・左側にありますマイクボタンを押している間、カメラ側に音声を送る事ができます。



- ・右側にあります虫眼鏡ボタンでデジタルズームする事が可能です。



- ・下の電球ボタンを押す事で、カメラ側上部のライトが点灯します。



- ・上ボタンを押す事で、メニューを表示します。



【メニュー内機能について】

一番左のマーク:ペアリング設定が可能です。

左から2番目のマーク:明るさ調節が可能です。

真ん中のマーク:子守唄をカメラ側に流す事ができます。(全4曲)

右から2番目のマーク:音声検知での画面表示の感度設定ができます。

×(バツ)

音声検知での画像表示機能をOFFにします。

この状態は常に映像表示されている状態となります。

L(低感度)

大きな音に反応して画面を表示します。

H(高感度)

小さな音にも反応して画面を表示します。

一番右のマーク:温度表示方法の変更ができます。

2-1 カメラ側ボタンについて

・カメラ裏、左側の電球マークボタンを押す事で、カメラ上部のライトが点灯します。



・カメラ裏、右側の PAIR ボタンでモニターとペアリング設定できます。



2-3 ペアリング方法について

- ①カメラとモニターをそれぞれが近くにある状態で、電源を入れます。
- ②モニター上ボタンを一度押して、OK ボタンを 2 回押します。
- ③モニター上部のライトが点滅しますので、その間にカメラ側の後ろにあります PAIR ボタンを長押しします。
- ④正常にペアリングできれば映像が表示されます。

3:FAQ

Q:別のベビーモニターと組み合わせて使用できますか？

A:本製品は同じモデルしか対応しておりません。

Q:カメラのみ購入は可能でしょうか？

A:本製品は1台のカメラしか接続することが出来ません。

Q:電波距離はどれくらいですか？

A:使用環境によってことなりますが、一般的な生活環境を元にテストした距離は、10～30m ぐらいとなっております。あくまで目安として参考にしてください。

Q:モニターから「キンキン」と大きな音がします。

A:カメラとモニターが近い位置にあると、ハウリング現象が発生します。ハウリングとは、カメラからの音がモニターのスピーカーから出て、またカメラのマイクで拾ってという繰り返しで発生する現象です。この場合は、カメラとモニターを離していただくことで改善します。